

Datenblatt



Gießen – Harze

Kristallharz

Eigenschaften:

Zwei-Komponenten-Epoxidharz-System Harz und Härter. Durchsichtig und fest, perfekte Imitation von Glaspaste. Für bis zu 5 cm dicke Abgüsse und Einschlüsse, für Umhüllungen und Spanplattenüberzüge.

Für Fortgeschrittene. Durchsichtig. Einfache Dosierung. Sehr fest. Als Firnis verwendbar.

Untergründe: Glas, Steingut, Metall, Silikon, lackiertes Holz, Kunststoff.

Beständigkeit: Wasch- und UV-fest.

Aushärtezeit: Oberfläche - 12 Stunden, im Kern - 24 Stunden.

Aufbewahrung: Nach erstmaligem Öffnen 6 Monate im Glas.

Beste Lagertemperatur: 15 °C bis 25 °C. Vor Frost geschützt aufbewahren.

Reinigung: Seifenwasser

Gebinde: 150ml – 300ml – 750ml

Anwendung:

Abformen dekorativer Objekte, Tablettböden, Schmuckkreation, Dekoration von Untergründen, Einschlüsse bis 5 cm Dicke. Dünnschichtig aufgetragen verleiht Kristallharz Ihren Realisationen einen Firniseffekt.

1. Zunächst 1 Teil Kristallhärter B , dann 2 Teile Kristallharz A in ein sauberes und trockenes Gefäß geben.

2. Beide Komponenten gründlich bis in die Ecken des Gefäßes hinein umrühren (eine unvollständige Mischung beeinträchtigt das Aushärten, ein zu

schwungvolles Mischen erzeugt Blasen). Die Mischung in ein zweites Gefäß gießen und erneut umrühren, um die Homogenität des Harzes und ein optimales Aushärten zu gewährleisten.

3. In die Form Ihrer Wahl gießen.

4. 24 h vor Staub geschützt trocknen lassen. Das Aushärten erfolgt schrittweise und hängt von der Umgebungstemperatur ab.

Gédéo-Tipps:

Zum Ermitteln der genauen Menge der erforderlichen Komponenten, die Gussform mit Wasser füllen und das Wasser in einen Messbecher gießen: Für den Härter wird ein Drittel des Volumens, für das Harz zwei Drittel benötigt. Form und Messbecher vor der Verwendung mit dem Kristallharz gut trocknen lassen. Die vollständige Aushärtung erfolgt nach 24 Stunden.

Vorsichtsmaßnahmen:

Kontakt mit Haut und Augen vermeiden, Schutzhandschuhe tragen.

Farbharz

Eigenschaften:

Zwei-Komponenten-Epoxidharz-System Harz und Härter. Durchsichtig und fest, perfekte Imitation von Glaspaste. Für bis zu 5 cm dicke Abgüsse und Einschlüsse, für Umhüllungen und Spanplattenüberzüge.

Für Fortgeschrittene. Durchsichtig. Einfache Dosierung. Sehr fest. Als Firnis verwendbar.

Untergründe: Glas, Steingut, Metall, Silikon, lackiertes Holz, Kunststoff.

Beständigkeit: Wasch- und UV-fest.

Aushärtezeit: Oberfläche - 12 Stunden, im Kern - 24 Stunden.

Aufbewahrung: Nach erstmaligem Öffnen 6 Monate im Glas.

Beste Lagertemperatur: 15 °C bis 25 °C.

Vor Frost geschützt aufbewahren.

Reinigung: Seifenwasser.

Gebinde: 150ml

Anwendung:

Ideal für die Gestaltung von Schmuck, Einschlüssen bis 5 cm Dicke, Lüsterkristallen, Motivreproduktionen, Dekorationen ...

1. Zunächst 1 Teil Härter B , dann 2 Teile Farbharz A in ein sauberes und trockenes Gefäß geben.

2. Beide Komponenten gründlich bis in die Ecken des Gefäßes hinein umrühren (eine unvollständige Mischung beeinträchtigt das Aushärten, ein zu schwungvolles Mischen erzeugt Blasen). Die Mischung in ein zweites Gefäß gießen und erneut umrühren, um die Homogenität des Harzes und ein optimales Aushärten zu gewährleisten.

3. In die Form Ihrer Wahl gießen.

4. 24 h vor Staub geschützt trocknen lassen. Das Aushärten erfolgt schrittweise und hängt von der Umgebungstemperatur ab.

Gédéo-Tipps:

Zum Ermitteln der genauen Menge der erforderlichen Komponenten, die Gussform mit Wasser füllen und das Wasser in einen Messbecher gießen: Für den Härter wird ein Drittel des Volumens, für das Harz zwei Drittel benötigt. Zum Erzeugen einer glänzenden Optik den Firnis Gédéo GLOSS+ oder Gédéo Kristallharz in dünner Schicht verwenden. Zur Umformen Ihrer Kreation (z. B. Aufkleben Ihrer Abform-Kreation auf eine Flasche ...) können Sie sie nach 12-stündiger Trockenzeit ausformen. Die vollständige Aushärtung erfolgt nach 24 Stunden.

Die Gédéo Farbharze sind zum Erzeugen vielfältigster Farbtöne untereinander mischbar.

Vorsichtsmaßnahmen:

Kontakt mit Haut und Augen vermeiden, Schutzhandschuhe tragen.

Die Gédéo Farbharz Komponenten nicht mit den Gédéo Überzugharz Komponenten vermischen.

Gédéo Harze sind nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen.
Je Anrührvorgang 150 ml Farbhartzmasse nicht überschreiten.
Gédéo Harze sind nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen.

Perlmutterharz

Eigenschaften:

Zwei-Komponenten-Epoxidharz-System Harz und Härter.

Die Gédéo Perlmutterharze verleihen Ihren Kreationen einen Perlentouch.

Verwendung: Dickschichtige Kreationen, Abformen dekorativer Objekte, Rahmen, Friese, Tischobjekte, Gussobjekte, Schmuck, Spangen, Marmoriertechnik ...

Untergründe: Glas, Steingut, Metall, Silikon, lackiertes Holz, Kunststoff, Gießdekorationen.

Aushärtezeit: Oberfläche: 12 h, Kern: 24 h

Aufbewahrung: Nach erstmaligem Öffnen 6 Monate im Glas.

Beste Lagertemperatur: 15 °C bis 25 °C.

Vor Frost geschützt aufbewahren.

Reinigung: Seifenwasser.

Gebinde: 150 ml

Anwendung:

1. Das Perlmutterharz A langsam umrühren, um das Perlmutter gut zu verteilen.
2. Zunächst 1 Teil Härter B, dann 2 Teile Perlmutterharz A in ein sauberes und trockenes Gefäß geben.
3. Beide Komponenten gründlich bis in die Ecken des Gefäßes hinein umrühren (eine unvollständige Mischung beeinträchtigt das Aushärten, ein zu schwungvolles Mischen erzeugt Blasen). Die Mischung in ein zweites Gefäß gießen und erneut umrühren, um die Homogenität des Harzes und ein optimales Aushärten zu gewährleisten.
4. In die Form Ihrer Wahl gießen.
5. 24 h vor Staub geschützt trocknen lassen. Das Aushärten erfolgt schrittweise und hängt von der Umgebungstemperatur ab.

Gédéo-Tipps:

Zum Ermitteln der genauen Menge der erforderlichen Komponenten, die Gussform mit Wasser füllen und das Wasser in einen Messbecher gießen: Für den Härter wird ein Drittel des Volumens, für das Harz zwei Drittel benötigt. Form und Messbecher vor der Verwendung mit dem Perlmutterharz gut trocknen lassen.

Zum Erzeugen einer glänzenden Optik den Firnis Gédéo GLOSS+ oder Gédéo Kristallharz verwenden.

Schönste Marmoreffekt erzielen Sie bei Verwendung der Perlmutterharze mit den Farbharzen von Gédéo.

Zur Umformen Ihrer Kreation (z. B. Aufkleben Ihrer Abform-Kreation auf eine Flasche ...) können Sie sie nach 12-stündiger Trockenzeit ausformen. Die vollständige Aushärtung erfolgt nach 24 Stunden.

Vorsichtsmaßnahmen:

Kontakt mit Haut und Augen vermeiden, Schutzhandschuhe tragen.

Die Gédéo Perlmutterharz Komponenten nicht mit den Gédéo Überzugharz Komponenten vermischen.

Gédéo Harze sind nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen.

Je Anrührvorgang 150 ml Perlmutterharzmasse nicht überschreiten.

Gédéo Harze sind nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen.

Anwendung:

1. Prüfen Sie ob Ihre Arbeitsfläche waagrecht ist.

2. Zunächst 1 Teil Härter B, dann 2 Teile Überzugharz A in ein sauberes und trockenes Gefäß geben.

3. Beide Komponenten gründlich bis in die Ecken des Gefäßes hinein umrühren (eine unvollständige Mischung beeinträchtigt das Aushärten, ein zu schwungvolles Mischen erzeugt Blasen). Die Mischung in ein zweites Gefäß gießen und erneut umrühren, um die Homogenität des Harzes und ein optimales Aushärten zu gewährleisten.

4. In die Form Ihrer Wahl gießen.

5. 12 h vor Staub geschützt trocknen lassen. Das Aushärten erfolgt schrittweise und hängt von der Umgebungstemperatur ab.

Überzugharz

Eigenschaften:

Zwei-Komponenten-Epoxidharz-System Harz und Härter. Das durchsichtige und feste Überzugharz verleiht flachen Oberflächen Relief und Glanz. Der große Trumpf dieser Innovation von Pébéo ist seine Verwendung für abgerundete Kanten.

Verwendung: Ideal, um flachen Oberflächen Relief und Glanz zu verleihen:

Scrapbooking, Fotos, Karten, Souvenirs, Schachteln, Anstecker, Möbeldekoration, Tischkunst, Recycling-Kunst, "Lupeneffekt" auf Gewebe, Glasureffekt.

Untergründe: Glas, Steingut, Metall, Silikon, lackiertes Holz, Kunststoff, porenfreies Papier.

Aushärtezeit: Oberfläche: 6 h, Kern: 12 h.

Aufbewahrung: Nach erstmaligem Öffnen 6 Monate im Glas.

Beste Lagertemperatur: 15 °C bis 25 °C.

Vor Frost geschützt aufbewahren.

Reinigung: Seifenwasser.

Gebinde: 150 ml.

Aufbringen von Überzugharz auf Fotoabzüge: Fotografische Abzüge enthalten Farbstoffe mit unterschiedlicher Beständigkeit gegenüber Epoxidharzen.

Wir empfehlen Ihnen, die Fotoabzüge zu schützen, indem Sie 24 h vor dem Aufbringen des Überzugharzes eine Schicht glänzendes Acrylbindemittel "Artist Acrylics" auftragen.

Anwendung:

Gédéo-Tipps:

Schützen Sie Ihre Arbeitsfläche mit einer Folie.

Die Mischung ist homogen sobald sie durchsichtig wird.

Zum Ermitteln der genauen Menge Überzugharz für eine bestimmte Oberfläche:

Länge und Breite messen.

Beide Werte multiplizieren.

Das Ergebnis mit 0,2 multiplizieren.

Das Ergebnis entspricht der herzustellenden Harzmenge.

Helfen Sie an Kanten ggf. mit einem Spachtel nach.

Vorsichtsmaßnahmen:

Kontakt mit Haut und Augen vermeiden, Schutzhandschuhe tragen.

Die Komponenten von Gédéo Überzugharz nicht zusammen mit Komponenten der anderen Gédéo Harzprodukte verwenden (Kristallharz, Farbharz, Perlmutterharz).

Gédéo Harze sind nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen.

Je Anrührvorgang 150 ml Harzmasse nicht überschreiten.

Gédéo Harze sind nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen.